

Ремонт электрооборудования		
Модель	Наименование	Цена
ГАЗ, КАВЗ		
	Датчик вакуумный - замена	263,5
	Датчик числа оборотов коленчатого вала - замена	775
ГАЗ (ЗМЗ)	Распределитель зажигания - демонтаж/монтаж	1120
	Распределитель зажигания - ревизия	1162,5
	Распределитель зажигания - ремонт	775
ГАЗ-53,3307,3309	Электродвигатель отопителя кабины - замена	1638
ГАЗ	Электропроводка - замена	31000
КАМАЗ		
	Блок реле - демонтаж/монтаж	310
КамАЗ	Блок управления электропакетом - демонтаж/монтаж	1395
КамАЗ	Генератор - демонтаж/монтаж	961
КАМАЗ	Датчик уровня жидкости AdBlue - замена.	775
КАМАЗ	Датчик уровня топлива - замена.	542,5
КамАЗ-4308 (4ISBe)	Жгут проводов ЭСУД по шасси - демонтаж	4650
КамАЗ-4308 (4ISBe)	Жгут проводов ЭСУД по шасси - демонтаж/монтаж	12400
Камаз	Жгут системы нейтрализации - демонтаж/монтаж	2790
КамАЗ	Заменить фонарь задний в сборе	310
КамАЗ	Комбинация приборов - демонтаж/монтаж	465
КАМАЗ	Комбинация приборов - замена	465
КамАЗ	Панель приборов - параметризация под ABS	850
КамАЗ	Привод стеклоочистителя - замена	1550
КамАЗ	Привод стеклоочистителя - монтаж	930
	Проверить провод на наличие КЗ или обрыва. Устранить повреждения	155
5320-240	Реле блокировки стартера - замена	1782,5
КамАЗ	Снять и установить выключатель массы	620
КамАЗ	Снять и установить комплект звуковых сигналов	434
	Снять и установить пучок проводов задний левый в сборе	4030
	Снять и установить пучок проводов задний правый в сборе	3875
КамАЗ	Спидометр - замена	1085
КамАЗ Евро-2	Стартер - демонтаж	883,5
КамАЗ Евро-0,1	Стартер - демонтаж/монтаж	821,5

КамАЗ Евро-2 и выше	Стартер - демонтаж/монтаж	1488
КамАЗ Евро-2	Стартер - монтаж	1069,5
КАМАЗ	Фара - замена	1550
	Фонарь передний контурный - демонтаж/монтаж	310
КамАЗ	Электродвигатель отопителя кабины - замена	1162,5
КамАЗ	Электродвигатель стеклоочистителя - замена	775
КамАЗ	Электропроводка шасси и кабины - согласование	4650
ЗИЛ		
Зил - 5103	Амперметр - демонтаж/монтаж	1813,5
	Амперметр - установка	263,5
	Блок-фара - замена	1038,5
	Выключатель приборов и стартера - замена	511,5
	Генератор - демонтаж	503,75
	Генератор - демонтаж/монтаж	1085
	Генератор - замена	1007,5
	Генератор - ремонт	3565
	Генератор - установка	775
	Датчик авар.открывания двери - замена	3797,5
	Датчик авар.падения давления масла в двиг. - замена	263,5
	Датчик авар.перегрева охлад. жидкости - замена	263,5
	Датчик включения стояночного тормоза - замена	263,5
	Датчик масляный - замена	1038,5
	Датчик падения давления в контуре - замена	418,5
	Датчик сигнала торможения - замена	263,5
	Датчик сигнала торможения - регулировка	310
	Датчик стояночного тормоза - замена	775
	Датчик стояночного тормоза - регулировка	775
	Датчик температуры охлад. жидкости - замена	418,5
	Датчик указателя давления масла в двиг. - замена	511,5
	Датчик указателя давления масла в двиг. - установка	511,5
	Датчик указателя уровня топлива - демонтаж/монтаж	1162,5
	Датчик указателя уровня топлива - диагностика	155
	Датчик уровня охлаждающей жидкости - замена	1162,5
	Датчик уровня тормозной жидкости - замена	155
	Клапан останова двигателя - демонтаж/монтаж	1007,5

	Клапан останова двигателя - ремонт	1503,5
	Контактор - замена	387,5
	Контактор пусковой - замена	1937,5
	Крепление стартера - замена	1860
	Кронштейн аккумулятора - замена	2557,5
	Кронштейн генератора - демонтаж/монтаж	697,5
	Лампа освещения - замена	155
	Левый пучок - замена	7750
	Переключатель комбинированный - демонтаж/монтаж	1550
	Переключатель комбинированный - диагностика	775
	Переключатель комбинированный - замена	1550
	Пневмоклапан звукового сигнала - демонтаж/монтаж	697,5
	Правый пучок - замена	7750
	Предохранитель биметаллический - замена	620
	Прерыватель привода спидометра - замена	1550
	Провод электропроводки - замена	1038,5
	Рассеиватель - замена	232,5
	Рассеиватель фары - замена	511,5
	Реле зарядки - замена	418,5
	Реле поворотов - замена	356,5
	Реле регулятор - замена	728,5
	Реле регулятор - замена без демонтажа генератора	1240
	Реле стартера - замена	155
	Сигнальный клапан - замена	1503,5
	Спидометр - демонтаж/монтаж	775
	Спидометр - замена	775
	Стартер - демонтаж	930
	Стартер - демонтаж/монтаж	1813,5
	Стартер - замена	1813,5
	Стартер - установка	930
	Стеклоочиститель - демонтаж	1937,5
	Указатель давления воздуха - демонтаж/монтаж	1162,5
	Указатель давления масла - демонтаж/монтаж	620
	Указатель поворота - демонтаж/монтаж	418,5
	Указатель поворота - замена	418,5
	Указатель поворота - ремонт	728,5
	Указатель температуры - замена	108,5
	Указатель температуры - установка	4650
	Указатель уровня топлива - замена	728,5
	Центральный пучок - замена	15500
	Центральный пучок - ремонт	775
	Шкив генератора - демонтаж/монтаж	232,5

	Шланг омывателя - замена	511,5
	Щеткодержатель генератора - замена	511,5
	Щеткодержатель генератора - ремонт	775
	Щиток приборов - демонтаж/монтаж	697,5
	Щиток приборов - диагностика	775
	Электродвигатель отопителя кабины - демонтаж/монтаж	1813,5
	Электродвигатель отопителя кабины - замена	1813,5
	Электродвигатель привода стеклоочистителя - демонтаж/монтаж	1085
	Электродвигатель привода стеклоочистителя - замена	1813,5
ЗИЛ - 433360	Генератор - демонтаж	279
	Генератор - демонтаж/монтаж	744
	Генератор - монтаж	465
	Коммутатор - замена	232,5
	Привод распределителя зажигания - демонтаж/монтаж	697,5
	Распределитель зажигания - демонтаж/монтаж	620
	Стартер - демонтаж/монтаж	1120
	Электропроводка - замена	38750
	Электропроводка переднего моста - установка с изготовлением	3875
УРАЛ		
	Замена АКБ	360
	Замена блока контрольных ламп	360
	Замена втягивающего реле на снятом стартере	600
	Замена выключателя	180
	Замена выключателя "Массы"	300
	Замена выключателя аварийной сигнализации	180
	Замена выключателя с реостатом в сборе	144
	Замена выключателя стартера и приборов	180
	Замена генератора	540
	Замена гидравлического выключателя "Стоп"	180
	Замена датчика	240
	Замена датчика спидометра	240
	Замена датчика указателя уровня топлива	132
	Замена датчика: температуры ОЖ , аварийного перегрева ОЖ,	96
	Замена датчиков: давления масла и аварийного падения давления масла	96
	Замена двухстрелочного манометра	300
	Замена клавишного переключателя	96

	Замена лампы накаливания освещения щитка приборов	120
	Замена лампы накаливания указателя поворота	120
	Замена наконечника провода аккумуляторных батарей	155
	Замена отдельного кабеля (провода)	240
	Замена переключателя света на три положения (центральный)	180
	Замена переключателя указателей поворота	180
	Замена повторителя поворотов	120
	Замена пучка проводов добавочного	3360
	Замена пучка проводов заднего	3000
	Замена пучка проводов основного	3600
	Замена рассеивателя (лампочки) заднего фонаря	120
	Замена регулятора напряжения	216
	Замена реле поворотов	240
	Замена реле разного назначения	36
	Замена реле стартера	480
	Замена спидометра	180
	Замена стартера	1500
	Замена троса спидометра	456
	Замена указателя давления масла	180
	Замена указателя температуры охлаждающей жидкости	180
	Замена указателя тока	180
	Замена указателя уровня топлива	180
	Замена фары	360
	Замена фонаря заднего в сборе правого (левого)	120
	Замена щитка приборов с приборами в сборе	360
	Замена электрического тахометра	180
	Замена электродвигателя отопителя	300
	Замена электромагнитного клапана	156
	Замена элемента оптического	360
	Переподключение проводки	600
	Переподключение трубопроводов пневмосистемы	600
	Проверить стартер на стенде	456
	Проверка натяжения приводных ремней генератора	144
	Проверка плотности электролита в аккумуляторных батареях	180

	Проверка уровня электролита в аккумуляторных батареях	180
	Ремонт жгута электропроводки	5425
	Ремонт жгута электропроводки после короткого замыкания	5425
	Ремонт контакта провода электропроводки	1038,5
	Ремонт обрыва провода электропроводки	1038,5
	Ремонт подводов проводов	3100
	Текущий ремонт генератора	1572
	Текущий ремонт стартера	1800
	Чистка коллектора на снятом стартере	228
	Электропроводка - замена	62000
Нефаз		
	Генератор - демонтаж/монтаж	1717
	Стартер - демонтаж/монтаж	765
	Стеклоочистители - демонтаж/монтаж	2499