

Ремонт системы питания		
Модель	Наименование	Цена
ГАЗ, КАВЗ		
ГАЗ-53,3307	Бензонасос - демонтаж/монтаж	775
ГАЗ-53,3307	Бензонасос - протяжка	728,5
ГАЗ-53,3307	Бензонасос - ремонт	1550
ММЗ	Клапан перепускной - замена	462
	Клапан перепускной - чистка	2550
ГАЗ (ММЗ)	ТНВД - демонтаж	1960
ГАЗ (ММЗ)	ТНВД - демонтаж/монтаж	4760
ГАЗ (ММЗ)	ТНВД - установка	2800
ГАЗ (ММЗ)	ТННД - демонтаж/монтаж	742
ММЗ	ТННД - ремонт	672
ГАЗ-53,3307	Угол опережения зажигания - диагностика	462
ГАЗ (ММЗ)	Форсунка - демонтаж	224
ГАЗ (ММЗ)	Форсунка - демонтаж/монтаж	490
КАМАЗ		
Камаз	Бак топливный - демонтаж/монтаж (210л. пустой)	1426
Камаз	Бак топливный - демонтаж/монтаж (350л. пустой)	2015
КамаЗ	Блок педалей - демонтаж/монтаж	1162,5
КамаЗ	Болт стяжной пластин вала привода ТНВД - замена	232,5
КамаЗ	Вал привода ТНВД - демонтаж	3022,5
КамаЗ	Вал привода ТНВД - демонтаж/монтаж	6665
КамаЗ	Вал привода ТНВД - демонтаж/монтаж на снятом ДВС	3875
КамаЗ	Вал привода ТНВД - монтаж	3642,5
КамаЗ	Вал привода ТНВД - разборка/сборка	1085
Камаз	Клапан перепускной - замена	511,5
КамаЗ	Кольцо уплотнительное (ТНВД) - замена	2325
КамаЗ	Кольцо уплотнительное ТНВД - замена	1503,5
КамаЗ	Корпус заднего подшипника привода ТНВД - замена	775
КамаЗ	Корпус переднего подшипника привода ТНВД - замена (при снятом вале привода)	697,5
КамаЗ	Крышка топливных фильтров - замена	1503,5
	Манжета ТНВД - (замена при снятой муфте)	697,5
КамаЗ	Охладитель наддувочного воздуха - демонтаж/монтаж	3983,5
КамаЗ	Патрубок отводящий системы питания воздуха - демонтаж/монтаж	775
КамаЗ	Патрубок подводящий системы питания воздуха - демонтаж/монтаж	775
КамаЗ	Педаль привода подачи топлива - демонтаж/монтаж	697,5

КамАЗ	Полумуфта ведущую - демонтаж/монтаж (вал привода ТНВД снят)	542,5
ЯЗДА -18	Регулировка угла опережения впрыска топлива.	465
КамАЗ	ТНВД - демонтаж	1767
КамАЗ (CommonRail)	ТНВД - демонтаж	878,85
КамАЗ-4308 (Cummins)	ТНВД - демонтаж (с д компрессора)	3689
КамАЗ (Bosch)	ТНВД - демонтаж/монтаж	4650
КамАЗ	ТНВД - демонтаж/монтаж	3937
КамАЗ (CommonRail)	ТНВД - демонтаж/монтаж	1953
КамАЗ-4308 (Cummins)	ТНВД - демонтаж/монтаж (с д/м компрессора)	8215
КамАЗ	ТНВД - замена уплотнений плунжерных пар	10075
Bosch	ТНВД - замена уплотнений плунжерных пар	13175
КамАЗ	ТНВД - монтаж	2170
КамАЗ (Bosch)	ТНВД - монтаж	2557,5
КамАЗ (CommonRail)	ТНВД - монтаж	1074,15
КамАЗ-4308 (Cummins)	ТНВД - монтаж (с м компрессора)	4526
КамАЗ (Bosch)	ТНВД - регулировка	6975
КамАЗ	ТНВД - регулировка E-0,1	4960
КамАЗ	ТНВД - регулировка E-2	5270
КамАЗ	ТНВД - ремонт	10075
Bosch R8 E2	ТНВД - ремонт	17050
Bosch R8 E3	ТНВД - ремонт	19375
КамАЗ	ТННД - демонтаж/монтаж	976,5
КамАЗ	ТННД - ремонт	852,5
КамАЗ	ТННД - установка	418,5
	Трубка дренажная левая - замена	775
	Трубка дренажная правая - замена	930
КамАЗ	Фильтр воздушный в сборе - замена.	372
КамАЗ	Фильтр грубой очистки топлива - замена.	542,5
КамАЗ	Фланец центрирующий - демонтаж/монтаж (вал привода ТНВД снят)	542,5
КамАЗ	Форсунка - демонтаж	186
КамАЗ (CommonRail)	Форсунка - демонтаж	279
КамАЗ	Форсунка - демонтаж/монтаж	418,5
КамАЗ (ДВС:КамАЗ CR)	Форсунка - демонтаж/монтаж	542,5
КамАЗ	Форсунка - монтаж	232,5

КамАЗ (CommonRail)	Форсунка - монтаж	341
КамАЗ	Форсунка - ремонт	511,5
УРАЛ		
Система питания воздухом		
	Замена воздушного фильтра	276
	Замена индикатора засоренности воздушного фильтра	60
	Замена патрубка системы питания воздухом	340
	Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра	72
	Охладитель наддувочного воздуха - демонтаж/монтаж	2016
	Снять и установить впускной коллектор с прокладками	576
	Турбокомпрессор - демонтаж/монтаж	1364
Система питания топливом. Диагностика ТНВД		
	Диагностика насоса предпусковой прокачки топлива (НППП)	360
	Диагностика ТНВД на спец. стенде	420
Регулировочные работы		
	Отрегулировать обороты холостого хода двигателя	120
	Регулировочные работы	1200
	Диагностика муфты опережения впрыскивания	420
	Диагностика плунжерной пары	120
	Диагностика распылителя форсунки.	120
	Диагностика ТНВД на спец. стенде	720
	Диагностика форсунки на спец. стенде 26 (1 шт)	120
	Замена верхней крышки регулятора	120
	Замена державки грузов	300
	Замена дополнительного бака	360
	Замена дренажных трубок	420
	Замена задней крышки ТНВД, крышки регулятора	180
	Замена манжеты кулачкового вала	480
	Замена муфты опережения впрыска топлива	240
	Замена нагнетательного клапана, упора пружин, прокладки, штуцера	180
	Замена наконечников тяги	84
	Замена основного бака	1080
	Замена патрубка системы питания топливом	340
	Замена педали привода	84
	Замена плунжерной пары	480

	Замена прокладки, шайбы и т.п.	120
	Замена распылителя форсунки	180
	Замена секции в сборе	480
	Замена сильфона	540
	Замена ТНВД в сборе на двигателе	2160
	Замена ТПН в сборе	240
	Замена трубки высокого давления от ТНВД к форсунке	576
	Замена трубки или соединительного шланга	156
	Замена трубки топливного бака под кабиной	300
	Замена фильтрующего элемента фильтра грубой очистки топлива	216
	Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива	216
	Замена форсунки на двигателе	240
	Замена штуцера форсунки	60
	Отрегулировать привод управления подачей топлива	360
	Отрегулировать угол опережения впрыска топлива	360
	Пайка, сварка трубки	108
	Разборка-сборка ТПН	1020
	Развальцовка, пайка трубки	204
	Разобрать и собрать головку блока цилиндров (ИГ – индивидуальная головка)	636
	Разобрать и собрать фильтр тонкой очистки топлива	360
	Рампа топливная - демонтаж/монтаж	10385
	Сварка масляного бака	1716
	Снять и установить дренажные трубки	360
	Снять и установить манжету привода ТНВД	420
	Снять и установить переднюю манжету коленчатого вала	420
	Снять и установить привод ТНВД	3120
	Снять и установить трос ручного останова двигателя	360
	Снять и установить фильтр грубой очистки топлива	264
	Снять, промыть фильтр грубой или тонкой очистки топлива, заменить фильтрующий эл	216
	ТНВД - демонтаж	4320
	ТНВД - демонтаж/монтаж	3875
	ТНВД - демонтаж/монтаж	5983
	ТНВД - демонтаж/монтаж	5983
	ТНВД - демонтаж/монтаж	12400
	ТНВД в сборе регулировка	3000
	Форсунка - демонтаж/монтаж	620
	Форсунка регулировка давления начала впрыска 26; 261; 262; 267; 151.	144

	Форсунка регулировка давления начала впрыска 33-03; 271-02; 272-02; 273-20; 274;	180
HYUNDAI		
Hyundai HD-120	Охладитель наддувочного воздуха - демонтаж/монтаж	2240
	ТНВД - демонтаж/монтаж	7200
	ТНВД - регулировка	10400
	Форсунка - демонтаж	368
	Форсунка - монтаж	528
Hyundai HD-62-78	Охладитель наддувочного воздуха - демонтаж/монтаж	1600
Hyundai HD-62/72	ТНВД - демонтаж	2560
Hyundai HD-62/72	ТНВД - демонтаж/монтаж	5600
Богдан	ТНВД - демонтаж/монтаж	15360
Hyundai HD-62/72	ТНВД - монтаж	3040
Hyundai HD-65/78	Форсунка - демонтаж	320
Hyundai HD-65/78	Форсунка - демонтаж/монтаж	720
Hyundai D4GA	Форсунка - демонтаж/монтаж	1360
Hyundai HD-65/78	Форсунка - демонтаж/монтаж (1-й цилиндр)	720
Hyundai HD-65/78	Форсунка - демонтаж/монтаж (2-й цилиндр)	720
Hyundai HD-65/78	Форсунка - демонтаж/монтаж (3-й цилиндр)	720
Hyundai HD-65/78	Форсунка - демонтаж/монтаж (4-й цилиндр)	720
Hyundai HD-65/78	Форсунка - монтаж	400
ЗИЛ		
ЗИЛ 433360	Газовое оборудование - снятие	5378,5
	Газовое оборудование - снятие и установка	10850
	Карбюратор - демонтаж/монтаж	2240
	Карбюратор - замена	2240
	Карбюратор - ремонт	2800
	Карбюратор - ремонт привода	1400
	Подкачивающий насос - замена	2100
	Система питания воздухом - демонтаж	3100
	Система питания воздухом - установка	6200
	ТНВД - демонтаж	1470
	ТНВД - демонтаж/монтаж	3262
	ТНВД - монтаж	1792
ЗИЛ-5301	Бак топливный - демонтаж	2247,5

	Бак топливный - демонтаж/монтаж	2170
	Бак топливный - демонтаж/монтаж частичный	1550
	Бак топливный - замена	2557,5
	Бак топливный - установка	3797,5
	Бак топливный - установка на штатное место	1395
	Клапан топливной системы - демонтаж/монтаж	279
	Клапан топливной системы - диагностика	155
	Клапан топливной системы - замена	279
	Клапан управления тормозами прицепа - замена	1485
	Корпус масляного фильтра - демонтаж/монтаж	1782,5
	Корпус фильтра - демонтаж/монтаж	1782,5
	Корпус фильтра воздушного - демонтаж/монтаж	1472,5
	Кронштейн топливного фильтра - демонтаж/монтаж	775
	Кронштейн топливного фильтра - замена	775
	Насос топливоподкачивающий - демонтаж/монтаж	976,5
	Насос топливоподкачивающий - замена	976,5
	Отсекатель - замена	387,5
	Патрубок системы выпуска газов - демонтаж/монтаж	1007,5
	Патрубок системы выпуска газов - замена	1007,5
	Патрубок системы питания воздухом - демонтаж/монтаж	697,5
	Патрубок системы питания воздухом - замена	697,5
	Педаль привода подачи топлива - демонтаж/монтаж	1782,5
	Педаль привода подачи топлива - диагностика	775
	Педаль привода подачи топлива - разработка	697,5
	Привод подачи топлива - замена	1937,5
	Пружина рычага подачи топлива ТНВД - замена	6975
	Распылитель - замена	511,5
	Регулировка угла опережения впрыска топлива	1240
	Секция ТНВД - демонтаж/монтаж	1007,5
	Секция ТНВД - замена уплотнений	682
	Секция ТНВД - разборка/сборка	620
	Секция ТНВД - разборка/чистка/сборка	1007,5
	ТНВД - демонтаж/монтаж	5161,5
	ТНВД - диагностика на стенде	1400
	ТНВД - замена	5115

	ТНВД - регулировка (рядный 4-х плунжерный)	3332,5
	ТНВД - регулировка (рядный 6-и плунжерный)	4572,5
	ТНВД - ремонт	5880
	ТНВД - ремонт	7700
	ТНВД - ремонт	7700
	ТНВД - ремонт	10540
	ТНВД - установка	2557,5
	ТНВД - установка на штатное место	2557,5
	ТНВД - демонтаж/монтаж	742
	Трос ручного останова двигателя - замена	1906,5
	Трос ручного останова двигателя - установка	1906,5
	Турбокомпрессор - демонтаж/монтаж	3332,5
	Тяга подачи топлива - замена	573,5
	Тяга ТНВД - замена	1038,5
	Фильтр - демонтаж.	620
	Фильтр воздушный - замена	263,5
	Фильтр воздушный - установка	5688,5
	Фильтр ТКР - замена	310
	Фильтр тонкой очистки топлива - замена	620
	Фильтр топливный - демонтаж/монтаж	511,5
	Фильтр топливный - замена	620
	Фильтр топливный в сборе - ремонт	1085
	Фильтр топливный в сборе - установка	1286,5
	Форсунка - демонтаж (CommonRail)	310
	Форсунка - демонтаж/монтаж	602