

Ремонт сцепления		
Модель	Наименование	Цена
ГАЗ, КАВЗ		
ГАЗ-3307	Вакуумный усилитель - демонтаж/монтаж	980
ГАЗ-3307	Вакуумный усилитель - регулировка	980
ГАЗ-3307	Вакуумный усилитель - ремонт	2380
ГАЗ-3307	Гидروвакуумный усилитель - ремонт	4200
ГАЗ-53А	Кронштейн педалей сцепления и тормоза - демонтаж/монтаж	2380
ГАЗ-53А	Кронштейн педалей сцепления и тормоза - ремонт	2380
ГАЗ	Цилиндр сцепления главный - замена	1050
ГАЗ	Цилиндр сцепления главный - ремонт	770
ГАЗ	Цилиндр сцепления рабочий - замена	910
ГАЗ	Цилиндр сцепления рабочий - ремонт	1050
ГАЗ	Шарнир штока главного цилиндра сцепления - замена	560
КАМАЗ		
КАМАЗ	Вилка выключения сцепления - замена	1007,5
КамАЗ	ПГУ - демонтаж/монтаж	961
	Разобрать и собрать диск сцепления с заменой отказавших деталей	3100
	Снять и установить ПГУ сцепления	1829
КамАЗ	Сцепление - демонтаж при снятой КПП	930
КамАЗ	Сцепление - демонтаж/монтаж (ДВС на автомобиле)	15190
КамАЗ	Сцепление - демонтаж/монтаж при снятой КПП	2015
КамАЗ	Сцепление - демонтаж/монтаж при снятой КПП (двухдисковое)	3255
КамАЗ	Сцепление - замена при снятой КПП	2015
КамАЗ	Сцепление - монтаж при снятой КПП	1085
КАМАЗ	Сцепление - прокачка.	387,5
КамАЗ-6520	Цилиндр подпедальный сцепления - демонтаж/монтаж	3875
КамАЗ	Цилиндр подпедальный сцепления - демонтаж/монтаж	3875
КамАЗ	Цилиндр подпедальный сцепления - демонтаж/монтаж (с прокачкой системы)	3875
КамАЗ (Е4/5)	Цилиндр подпедальный сцепления - демонтаж/монтаж (с прокачкой системы)	3875
КамАЗ	Цилиндр подпедальный сцепления - замена (с прокачкой системы)	1550
КамАЗ (Е4/5)	Цилиндр подпедальный сцепления - замена (с прокачкой системы)	3875
	Шланг сцепления - замена	465
УРАЛ		

Система питания воздухом		
	Замена пневмоцилиндра сцепления	468
	Замена привода сцепления	1152
	Замена трубки высокого или низкого давления	420
	Заменить гибкий шланг привода управления сцеплением и прокачать систему (в/ч)	360
	Отрегулировать сцепление	768
	Проверить свободу перемещения рычага выключения сцепления и состояние тормозно	360
	Прокачать систему привода сцепления и долить жидкость в главный цилиндр до уровн	360
	Развальцовка, пайка трубки	204
	Снять и установить валик выключения сцепления (при снятой КП)	960
	Снять и установить главный цилиндр сцепления (без прокачки)	480
	Снять и установить муфту выключения сцепления (при снятой КП)	240
	Снять и установить сцепление (при снятой КП)	1080
	Сцепление - демонтаж/монтаж при снятой КПП	2618
	Сцепление - демонтаж/монтаж при снятой КПП (двухдисковое)	3570
ЗИЛ		
Зил - 5103	Вал вилки выключения сцепления - демонтаж/монтаж (на снятой КПП)	1162,5
	Вал вилки выключения сцепления - замена	23250
	Вилка выключения сцепления - демонтаж/монтаж	1162,5
	Картер сцепления - демонтаж/монтаж при снятой КПП	3022,5
	Картер сцепления - протяжка	1162,5
	Картер сцепления - ремонт	6200
	Картер сцепления (нижняя часть) - демонтаж/монтаж	697,5
	ПГУ - демонтаж	914,5
	ПГУ - демонтаж/монтаж	1813,5
	ПГУ - установка	914,5
	Подшипник выжимной - замена	1550
	Подшипник выжимной с муфтой - замена (при снятой КПП)	387,5
	Подшипник выжимной с муфтой - установка на штатное	232,5
	Подшипник выжимной с муфтой - установка на штатное место (без снятия КПП)	3332,5

	Упор ПГУ - замена	232,5
	Цилиндр сцепления рабочий - замена	775