

Ремонт тормозной и пневмосистемы		
Модель	Наименование	Цена
ГАЗ, КАВЗ		
	Вакуумный насос - демонтаж/монтаж	3332,5
ГАЗ-3307,3309	Вакуумный насос - диагностика	630
ГАЗ-3307,3309	Вакуумный насос - замена	3010
ГАЗ-3307,3309	Вакуумный насос - ремонт	4550
	Главный тормозной кран - замена	3100
ГАЗ-53,3307,3309	Жидкость тормозная - замена	1610
ГАЗ Next	Колодка тормозная (пара) - замена (задние) одно колесо	2100
ГАЗ Next	Колодка тормозная (пара) - замена (передние) одно колесо	1932
ГАЗ-53,3307,3309	Стояночный тормоз - обслуживание	3710
ГАЗ-53,3307,3309	Стояночный тормоз - ремонт	3710
ГАЗ-3307,3309	Трос стояночного тормоза колесный - замена при снятых колодках	630
ГАЗ-3307,3309	Трос стояночного тормоза центральный - замена	1610
ГАЗ-53,3307,3309	Усилитель гидровакуумный - демонтаж/монтаж	2100
ГАЗ-53,3307,3309	Усилитель гидровакуумный - диагностика	490
ГАЗ-53,3307,3309	Усилитель гидровакуумный - монтаж	1155
ГАЗ-53,3307,3309	Усилитель гидровакуумный - подключение к системе	2450
ГАЗ-53,3307,3309	Усилитель гидровакуумный - разборка/дефектовка/сбо	1820
ГАЗ-3307,3309	Цилиндр тормозной главный - демонтаж/монтаж	2030
ГАЗ-66	Цилиндр тормозной главный - демонтаж/монтаж	7000
ГАЗ-3307,3309	Цилиндр тормозной главный - разборка/дефектовка	1260
ГАЗ-3307,3309	Цилиндр тормозной главный - установка	1050
КАМАЗ		
КамАЗ-6520,22, 6460	Барабан тормозной - демонтаж (при снятом колесе/колесах)	697,5
КамАЗ	Барабан тормозной - демонтаж/монтаж (при снятом колесе/колесах)	1085
КамАЗ-4310	Барабан тормозной - демонтаж/монтаж (при снятом колесе/колесах)	1085
КамАЗ-6520,22, 6460	Барабан тормозной - демонтаж/монтаж (при снятом колесе/колесах)	1395

Камаз	Барабан тормозной - замена (при снятом колесе или ступице)	1162,5
КамаЗ-6520,22, 6460	Барабан тормозной - монтаж (при снятом колесе/колесах)	697,5
5411-09-003	Втулка разжимного кулака - замена	775
5411-09-003	Втулки разжимного кулака (пара) - замена.	1550
КАМАЗ	Диагностика системы останова дьигателя	542,5
	Диск задающий АБС - чистка.	193,75
КамаЗ-4308	Диск тормозной задний - замена	6045
КамаЗ-5460	Диск тормозной задний - замена	3100
КамаЗ-4308, 5460	Диск тормозной передний - замена	5425
	Заменить тормозные накладки (4 шт.)	821,5
КамаЗ	Заменить тормозные накладки (4 шт.) (колодки сняты)	821,5
74004	Камера тормозная - демонтаж	387,5
74004	Камера тормозная - демонтаж/монтаж	883,5
74004	Камера тормозная - замена	883,5
КАМАЗ	Клапан останова двигателя - замена	1007,5
КамаЗ	Клапан управления тормозами прицепа - замена	1937,5
КамаЗ	Клапан ускорительный - демонтаж/монтаж	1085
КамаЗ	Клапан ускорительный - замена	1503,5
КамаЗ	Колодка тормозная (пара) - демонтаж (при снятой ступице или барабане)	697,5
Камаз	Колодка тормозная (пара) - демонтаж/монтаж (задние) одно колесо	2790
Камаз	Колодка тормозная (пара) - демонтаж/монтаж (передние) одно колесо	2480
КамаЗ-6520, 6522	Колодка тормозная (пара) - демонтаж/монтаж (при снятой ступице или барабане)	2325
КамаЗ	Колодка тормозная (пара) - демонтаж/монтаж (при снятой ступице или барабане)	1550
КамаЗ-6460	Колодка тормозная (пара) - демонтаж/монтаж (при снятой ступице или барабане)	2015
Камаз-4308	Колодка тормозная (пара) - замена (задние) одно колесо	2325
Камаз-5460	Колодка тормозная (пара) - замена (задние) одно колесо	3100
Камаз-4308	Колодка тормозная (пара) - замена (передние) одно колесо	2139
КамаЗ	Колодка тормозная (пара) - замена (при снятой ступице или барабане)	1550
КамаЗ	Колодка тормозная (пара) - монтаж (при снятой ступице или барабане)	852,5
КамаЗ	Компрессор - демонтаж	488,25
КамаЗ	Компрессор - демонтаж/монтаж	1085
КамаЗ-4308	Компрессор - демонтаж/монтаж	2790

КамАЗ (двс:Е5,СумЕ 4)	Компрессор - демонтаж/монтаж	2790
КамАЗ (двс:Е4)	Компрессор - демонтаж/монтаж	1550
КамАЗ	Компрессор - замена	1395
КамАЗ	Компрессор - замена р/к	1472,5
КамАЗ	Компрессор - монтаж	596,75
КАМАЗ	Кран тормозной 2-х секционный - замена	1860
КАМАЗ	Кран тормозной 2-х секционный - проверка на стенде	542,5
КАМАЗ	Кран тормозной 2-х секционный - регулировка на стенде	1550
КамАЗ	Кран тормозной подпедальный (двухсекционный) - демонтаж/монтаж	1085
КамАЗ	Кран тормозной подпедальный (двухсекционный) - замена	1860
КАМАЗ	Кран экстренного растормаживания - замена	1162,5
5411-09-003	Кронштейн разжимного кулака - замена (при снятом кулаке)	1038,5
3501156	Кронштейн рычага регулировочного - замена.	697,5
КамАЗ-6580	Кронштейн тормозной камеры - демонтаж/монтаж	2325
КамАЗ	Модулятор - демонтаж/монтаж	883,5
КамАЗ	Модулятор - замена	883,5
5411-09-005	Ось колодки - демонтаж	155
5411-09-005	Ось колодки - демонтаж/монтаж	387,5
5411-09-005	Ось колодки - замена	387,5
5411-09-005	Ось колодки - монтаж	232,5
Камаз	Охладитель - демонтаж/монтаж	465
КамАЗ	Привод главного тормозного крана - ремонт	3100
КамАЗ	Привод главного тормозного крана - смазка	775
	Расточить тормозной барабан	1503,5
	Регулятор тормозных сил - замена	1162,5
КамАЗ	Рычаг регулировочный - демонтаж/монтаж	341
КАМАЗ	Снять и установить двухсекционный тормозной кран	403
КАМАЗ-4308	Суппорт задний - демонтаж/монтаж	3100
КАМАЗ-5460	Суппорт задний - демонтаж/монтаж	2526,5
КАМАЗ-5460	Суппорт задний - замена	2526,5
КАМАЗ-4308, 5460	Суппорт передний - демонтаж/монтаж	2526,5
КамАЗ	Шланг тормозной - замена	511,5
КамАЗ	Энергоаккумулятор - демонтаж/монтаж	1085
КамАЗ	Энергоаккумулятор - замена	1085

УРАЛ

Система питания воздухом

	Замена влагомаслоотделителя	360
	Замена других пневмотрубок	648
	Замена клапана контрольного вывода (слива конденсата).	170
	Замена клапана управления тормозами прицепа с однопроводным приводом	252
	Замена колодок тормоза	756
	Замена колодок тормоза (при снятом колесе)	180
	Замена колодок тормозных ст. тормоза (при снятом карданном вале)	1212
	Замена компрессора	2400
	Замена крана управления	504
	Замена одинарного защитного клапана	120
	Замена оси колодки	696
	Замена пневмокрана вспомогательного тормоза	144
	Замена пневмотрубок под платформой	180
	Замена рабочего тормоза в сборе	1500
	Замена рабочего тормозного цилиндра	1200
	Замена рабочего тормозного цилиндра (при снятых колодках)	468
	Замена регулятора давления	456
	Замена регулятора тормозных сил	600
	Замена ресивера	1530
	Замена рычага тормоза в сборе (с регулировкой)	1044
	Замена соединительной муфты патрубка подвода воздуха	144
	Замена стояночного тормоза	2220
	Замена стояночного тормоза при снятом карданном вале или на снятой РК	1500
	Замена стяжной пружины	516
	Замена тормозного барабана	1008
	Замена тормозного барабана	984
	Замена тормозного барабана при снятой ступице	96
	Замена тормозного крана	456
	Замена тормозного шланга	420
	Замена тормозной жидкости и прокачка гидропривода тормозов	1800
	Замена тройного защитного клапана	216
	Замена трубки к колесному тормозному цилиндру	468
	Замена трубки к среднему или заднему мосту	972
	Замена трубки от тормозного крана к пневмоусилителю	132
	Замена усилителя пневматического с главным тормозным цилиндром	1440

	Замена шланга компрессора	300
	Камера тормозная - демонтаж/монтаж	480
	Отрегулировать зазор между колодками и барабанами рабочих тормозов	960
	Переклепка накладки колодки	456
	Проверить герметичность пневматических трубопроводов системы тор-мозов	180
	Проверка натяжения приводного ремня компрессора	120
	Прокачка тормозного цилиндра	612
	Разборка, промывка и сборка колесного цилиндра	600
	Развальцовка, пайка трубки	204
	Расточка тормозного барабана	1200
	Расточка тормозного барабана	300
	Регулировка тормоза стояночного	600
	Снятие и установка трубки	972
	Снять и установить осушитель воздуха	252
	Снять и установить РТС	600
	Снять колодки рабочих тормозов, очистить и смазать оси и втулки колодок.	1728
	Стояночный тормоз - демонтаж/монтаж	2220
	Стояночный тормоз - демонтаж/монтаж при снятом карданном вале или на снятой РК	1500
	Стыковка трубки шлангом	144
	Текущий ремонт компрессора	1968
	Текущий ремонт пневмоусилителя с главным тормозным цилиндром	1044
	Текущий ремонт тормозного крана	540
	Текущий ремонт тройного защитного клапана	144
	Тормозной трубопровод - ремонт	0
	Энергоаккумулятор - демонтаж/монтаж	480
ЗИЛ		
ЗИЛ 433360	Втулки кулака разжимного - замена при снятом кулаке	852,5
	Колодка передняя тормозная (одна сторона) - замена	1317,5
	Колодки тормозные (пара) - снятие (при снятой ступице или тормозном барабане)	527
	Колодки тормозные (пара) - установка (при снятой ступице или тормозном барабане)	527
	Компрессор - демонтаж	378
	Компрессор - демонтаж/монтаж	840
	Компрессор - монтаж	462
	Кран тормозной стоян. тормозной системы - замена	1813,5

	Кулак разжимной - демонтаж при снятых колодках	271,25
	Кулак разжимной - демонтаж при снятых колодках	465
	Кулак разжимной - демонтаж/монтаж при снятых колодках	930
	Кулак разжимной - замена	1860
	Кулак разжимной - установка при снятых колодках	542,5
	Рычаг регулировочный - демонтаж/монтаж	697,5
	Энергоаккумулятор - демонтаж/монтаж	700
ЗИЛ-5301	Барабан стояночного тормоза - демонтаж/монтаж	697,5
	Барабан тормозной - демонтаж (при снятом колесе/колесах)	279
	Барабан тормозной - демонтаж/монтаж (при снятом колесе/колесах)	620
	Барабан тормозной - монтаж (при снятом колесе/колесах)	310
	Барабан тормозной - установка (при снятой ступице или колесе).	325,5
	Барабан тормозной задний - дем/монт (при снятой ступице или колесе).	589
	Барабан тормозной переднего моста - снятие\установка	2015
	Бачок тормозного цилиндра - замена	573,5
	Болт ступицы - замена (на снятой ступице)	232,5
	Болт суппорта - замена	232,5
	Влагоотделитель - демонтаж	1131,5
	Влагоотделитель - демонтаж/монтаж	1131,5
	Влагоотделитель - замена	1131,5
	Влагоотделитель - разборка/чистка/сборка	1550
	Главный воздушный тормозной кран - демонтаж/монтаж	2061,5
	Главный гидравлический тормозной цилиндр - замена	2588,5
	Головка соединительная - замена	511,5
	Головка соединительная - установка	4882,5
	Диск тормозной - демонтаж/монтаж при снятой ступице	868
	Клапан одноконтурный - замена	1038,5
	Клапан трехконтурный -замена	1286,5
	Клапан четырехконтурный - демонтаж/монтаж	976,5
	Клапан четырехконтурный - замена	1317,5
	Колодка задняя тормозная - замена	527
	Колодка передняя тормозная (пара) - замена	1038,5
	Колодка тормозная (пара) - демонтаж (при снятой ступице или барабане)	465

Колодка тормозная (пара) - демонтаж/монтаж (при снятой ступице или барабане)	1038,5
Колодка тормозная (пара) - монтаж (при снятой ступице или барабане)	573,5
Колодки стояночного тормоза - демонтаж/монтаж (при снятом барабане)	1038,5
Колодки стояночного тормоза - диагностика	155
Колодки стояночного тормоза - разработка	775
Колодки стояночного тормоза - срубка/клепка	775
Колодки стояночного тормоза - установка	775
Колодки тормозные передние - замена при снятом колесе	341
Компрессор - демонтаж/монтаж	2588,5
Прокачка топливной системы	930
Прокачка тормозной системы	930
Пружина стяжная колодок - замена (чистая)	356,5
Пружина стяжная колодок - замена при снятой ступице	573,5
Пружина стяжная колодок - установка на штатное место	573,5
Пыльник рабочего тормозного цилиндра - замена	232,5
Распределитель - демонтаж/монтаж	2325
Распределитель - замена	2588,5
Растормаживание	527
Регулировка ручного тормоза	511,5
Регулятор давления - замена	1395
Регулятор тормозных сил - демонтаж	1782,5
Регулятор тормозных сил - демонтаж/монтаж	1472,5
Ресивер - замена	1395
Стержень тормозной колодки - замена	232,5
Суппорт - демонтаж	899
Суппорт - демонтаж/монтаж	2015
Суппорт - диагностика	775
Суппорт - замена втулок направляющих	800
Суппорт - замена пыльников поршней на снятом суппорте	728,5
Суппорт - обслуживание	2325
Суппорт - протяжка	418,5
Суппорт - регулировка	775
Суппорт переднего тормоза - профилактика.	1550
Суппорт тормоза задний мост - профилактика.	1860
Трос стояночного тормоза - демонтаж/монтаж	2588,5
Трос стояночного тормоза - замена	4960
Трос стояночного тормоза - установка	1503,5

	Трос стояночного тормоза - установка на штатное место	542,5
	Трубка тормозная - демонтаж/монтаж	775
	Трубка тормозная - продувка	232,5
	Трубка тормозная - установка	418,5
	Цилиндр тормозной главный - демонтаж/монтаж	2247,5
	Цилиндр тормозной главный - ремонт	1038,5
	Цилиндр тормозной рабочий - демонтаж при снятых ступице/колодках	325,5
	Цилиндр тормозной рабочий - демонтаж/монтаж	387,5
	Цилиндр тормозной рабочий - демонтаж/монтаж при снятых колодках	387,5
	Цилиндр тормозной рабочий - замена	2278,5
	Цилиндр тормозной рабочий - монтаж при снятых ступице/колодках	403
	Щит тормозной - демонтаж при снятых колодках и ступице	155
	Щит тормозной - демонтаж/монтаж при снятых колодках и ступице	310
	Щит тормозной - монтаж при снятых колодках и ступице	155
	Энергоаккумулятор - демонтаж/монтаж	775
HYUNDAI		
Hyundai HD-120	Барaban тормозной - демонтаж/монтаж	800
	Кран тормозной подпедальный - демонтаж/монтаж	2400
	Кран тормозной подпедальный - разборка/чистка/сборка	1040
	Тормоз стояночный в сборе - замена	3120
	Усилитель вакуумный тормозов - замена	2800
Hyundai HD-62-78	Барaban стояночного тормоза - демонтаж/монтаж	1120
	Барaban тормозной - демонтаж (при снятой ступице)	936
	Барaban тормозной - демонтаж/монтаж (при снятой ступице)	2080
	Барaban тормозной - монтаж (при снятой ступице)	1144
	Колодки стояночного тормоза - демонтаж/монтаж	1120
	Прокачка тормозной системы	1040
	Рычаг стояночного тормоза - демонтаж/монтаж	1600
	Трос стояночного тормоза - замена	6880
	Трос стояночного тормоза - замена (при снятом барабане)	3392

	Усилитель тормозов - демонтаж/монтаж	7760
	Цилиндр тормозной главный - демонтаж/монтаж	4880
	Цилиндр тормозной главный - регулировка свободного хода	2000