

Ремонт ведущих мостов		
Модель	Наименование	Цена
IVECO		
Передний мост		
IVECO 4x4	Диск опорный - демонтаж/монтаж при снятых колодках	1320
IVECO 4x4	Кулак поворотный левый с полуосью - д/м при снятой ступице и опорном диске	2970
IVECO 4x4	Кулак поворотный левый с полуосью в сборе - демонтаж/монтаж	4290
IVECO 4x4	Кулак поворотный правый с полуосью - д/м при снятой ступице и опорном диске	2970
IVECO 4x4	Редуктор колёсный переднего моста - демонтаж/монтаж	2970
IVECO 4x4	Редуктор колёсный переднего моста - ремонт	1815
IVECO 4x4	Редуктор переднего моста - демонтаж/монтаж	10230
IVECO 4x4	Редуктор переднего моста - демонтаж/монтаж на снятом мосту	4125
IVECO 4x4	Редуктор переднего моста - ремонт	11220
IVECO 4x4	Ступица переднего колеса с колёсным редуктором - демонтаж/монтаж	3630
IVECO 4x4	Фланец кулака поворотного - д/м при сн кулаке и полуоси	1980
IVECO 6x6	Диск опорный - демонтаж/монтаж при снятых колодках	1320
IVECO 6x6	Кулак поворотный левый с полуосью - дем/мон при снятой ступице и опорном диске	2310
IVECO 6x6	Кулак поворотный левый с полуосью - демонтаж при снятой ступице и опорном диске	1039,5
IVECO 6x6	Кулак поворотный левый с полуосью - монтаж при снятой ступице и опорном диске	1270,5
IVECO 6x6	Кулак поворотный левый с полуосью в сборе - демонтаж/монтаж	4290
IVECO 6x6	Кулак поворотный правый с полуосью - дем/мон при снятой ступице и опорном диске	2640
IVECO 6x6	Кулак поворотный правый с полуосью - демонтаж при снятой ступице и опорном диске	1188
IVECO 6x6	Кулак поворотный правый с полуосью - монтаж при снятой ступице и опорном диске	1452
IVECO 6x6	Кулак поворотный правый с полуосью в сборе - демонтаж/монтаж	4620
IVECO 6x6	Манжета хвостовика редуктора переднего моста - замена	1980
IVECO 6x6	Редуктор колёсный переднего моста - демонтаж/монтаж	1815

IVECO 6x6	Редуктор колёсный переднего моста - ремонт	2310
IVECO 6x6	Редуктор переднего моста - демонтаж/монтаж	11880
IVECO 6x6	Редуктор переднего моста - демонтаж/монтаж на снятом мосту	4950
IVECO 6x6	Редуктор переднего моста - ремонт	12210
IVECO 6x6	Ступица переднего колеса - д/м при снятом кол редукторе	4125
IVECO 6x6	Ступица переднего колеса с колёсным редуктором - демонтаж	2673
IVECO 6x6	Ступица переднего колеса с колёсным редуктором - демонтаж/монтаж	5940
IVECO 6x6	Ступица переднего колеса с колёсным редуктором - монтаж	3267
IVECO 6x6	Фланец кулака поворотного - д/м при сн кулаке и полуоси	3135
IVECO 6x6	Фланец кулака поворотного - демонтаж при сн кулаке и полуоси	1410,75
IVECO 6x6	Фланец кулака поворотного - монтаж при сн кулаке и полуоси	1724,25
IVECO 6x6	Шкворень кулака поворотного - замена (срез сварного шва/перепресовка/сварка)	4125
Задний мост		
IVECO 4x4	Манжета хвостовика редуктора заднего моста - замена	1980
IVECO 4x4	Редуктор заднего моста - демонтаж/монтаж	6105
IVECO 4x4	Редуктор заднего моста - ремонт	11220
IVECO 4x4	Редуктор колёсный заднего моста - демонтаж/монтаж	3135
IVECO 4x4	Редуктор колёсный заднего моста - ремонт	1815
IVECO 4x4	Ступица заднего колеса с колёсным редуктором - демонтаж/монтаж	3795
IVECO 6x6	Манжета хвостовика редуктора (заднего) среднего моста - замена	1980
IVECO 6x6	Манжета хвостовика редуктора (переднего) среднего моста - замена	1980
IVECO 6x6	Манжета хвостовика редуктора заднего моста - замена	1980
IVECO 6x6	Редуктор заднего моста - демонтаж/монтаж	13860
IVECO	Редуктор заднего моста - ремонт	15510
IVECO	Редуктор колёсный среднего/заднего моста - демонтаж/монтаж	2475
IVECO	Редуктор колёсный среднего/заднего моста - разборка/сборка снятого	3300
IVECO	Редуктор колёсный среднего/заднего моста - ремонт	3300
IVECO	Редуктор среднего моста - демонтаж/монтаж	15840
IVECO	Редуктор среднего моста - ремонт	21780

IVECO	Редуктор среднего моста - ремонт дифференциалов	17655
IVECO	Ступица заднего колеса с колёсным редуктором - демонтаж/монтаж	5445
IVECO	Ступица заднего колеса с колёсным редуктором - демонтаж/монтаж при снятом колёсн	2970
Hyundai		
	Редуктор заднего моста - демонтаж/монтаж	8528
	Редуктор заднего моста - разборка/дефектовка	4800
	Редуктор заднего моста - ремонт	19200
ГАЗ, КАВЗ		
ГАЗ,КАВЗ	Манжета хвостовика редуктора - замена	1750
ГАЗ	Редуктор ведущего моста - демонтаж/монтаж	5306
ГАЗ-3308	Редуктор ведущего моста - разборка/дефектовка/сборка	8680
77-1	Редуктор заднего моста - ремонт	8680
КАМАЗ		
Задний мост		
6460-2400016-10с/с	Мост задний - монтаж	4727,5
КамаЗ	Мост задний - ремонт	38750
6460-2400016-10с/с	Мост задний в сборе - демонтаж/монтаж	9718,5
КамаЗ-5460	Мост задний в сборе - демонтаж/монтаж	9300
КамаЗ	Мост задний в сборе - демонтаж/монтаж	6618,5
КамаЗ-4310	Мост задний в сборе - демонтаж/монтаж	9455
КамаЗ-6522	Мост задний в сборе - демонтаж/монтаж	9718,5
6460-2400016-10с/с	Мост задний в сборе - монтаж	9455
КамаЗ-5460	Мост задний в сборе - монтаж	13361
КамаЗ-4310	Мост задний в сборе - монтаж	5192,5
Средний мост		
КамаЗ	Мост средний - ремонт	46500
77-061	Мост средний - установка	9455
77-061	Мост средний - установка на штатное место	2325
КамаЗ-4310	Мост средний в сборе - демонтаж	4262,5
КамаЗ	Мост средний в сборе - демонтаж/монтаж	6928,5
КамаЗ-4310	Мост средний в сборе - демонтаж/монтаж	9455
КамаЗ-6522	Мост средний в сборе - демонтаж/монтаж	11625
КамаЗ-4310	Мост средний в сборе - монтаж	5192,5
Передний мост		
КамаЗ-4310	Мост передний в сборе - демонтаж/монтаж	11160
КамаЗ-6522	Мост передний в сборе - демонтаж/монтаж	9610
УРАЛ		

Мост задний		
	Выкатывание заднего моста для замены редуктора	4296
	Замена редуктора моста (без выкатывания моста)	4020
	Замена редуктора на снятом мосту	1344
	Регулировка редуктора	3588
	Редуктор заднего моста - демонтаж/монтаж	12461
	Редуктор заднего моста - демонтаж/монтаж на снятом мосту	2544
	Ремонт редуктора	6312
Задний, средний мост		
	Замена заднего и среднего редукторов с выкатыванием мостов	8736
	Замена заднего моста со снятием и установкой колес	9816
	Замена редуктора на снятом мосту	1344
	Мост средний - демонтаж/монтаж со снятием и установкой колес	9816
	Регулировка редуктора	3624
	Редуктор заднего моста - демонтаж	5268
	Редуктор заднего моста - монтаж	6444
	Редуктор среднего моста - демонтаж	7463
	Редуктор среднего моста - демонтаж/монтаж	16592
	Редуктор среднего моста - демонтаж/монтаж на снятом мосту	2544
	Редуктор среднего моста - монтаж	9129
Передний мост		
	Демонтаж и монтаж шаровой опоры	5052
	Демонтаж шаровой опоры	2280
	Замена внутренней полуоси	3720
	Замена переднего моста	9192
	Замена переднего редуктора при разобранных шаровых опорах	1500
	Замена редуктора переднего моста на снятом мосту	6504
	Замена шаровой опоры	1800
	Замена шпильки крепления шаровой опоры с высверливанием при снятой опоре	1008
	Кулак поворотный - разборка/сборка	11475
	Кулак поворотный - разборка/сборка (при снятой ступице)	7820
	Кулак поворотный - регулировка	2712,5
	Монтаж шаровой опоры	2772
	Мост передний в сборе - демонтаж/монтаж	9192

	Регулировка редуктора	3588
	Редуктор переднего моста - демонтаж/монтаж на снятом мосту	6504
	Редуктор переднего моста - демонтаж/монтаж при разобранных шаровых опорах	1500
	Ремонт шаровой опоры	3660
	Снятие шаровой опоры без демонтажа колеса	2688
	Текущий ремонт редуктора	6312