

Ремонт КПП		
Модель	Наименование	Цена
HYUNDAY		
Hyundai HD-120	КПП - демонтаж/монтаж	14400
Hyundai HD-120	КПП - разборка/дефектовка	5440
Hyundai HD-120	КПП - ремонт текущий	19200
Hyundai HD-270	КПП - демонтаж/монтаж	1288,89
Hyundai HD-62-78	КПП - демонтаж	4680
Hyundai HD-62-78	КПП - демонтаж/монтаж	10400
Hyundai Real	КПП - демонтаж/монтаж	12000
Hyundai HD-62-78	КПП - ремонт текущий	16320
Porter	КПП - демонтаж/монтаж	2240
Porter	КПП - ремонт	9120
UNIVERSE	КПП - демонтаж/монтаж	28800
IVECO		
IVECO 6x6	КПП - ZF16S - демонтаж/монтаж (платформа/бортовой)	26400
IVECO 6x6	КПП - ZF16S - демонтаж/монтаж (самосвал)	20625
IVECO 6x6	КПП - ZF16S - демонтаж/монтаж (тягач)	18150
ГАЗ, КАВЗ		
ГАЗ-53,3307	КПП - демонтаж	2520
ГАЗ-53,3307	КПП - демонтаж/монтаж	5600
ГАЗ-3308,3309 (ММЗ)	КПП - демонтаж/монтаж	8400
ГАЗ-66,3308 (ЗМЗ)	КПП - демонтаж/монтаж	7000
ГАЗ-Next	КПП - демонтаж/монтаж	8400
ГАЗ-3308,3309 (ММЗ)	КПП - демонтаж/монтаж с КОМ	9800
ГАЗ-53,3307	КПП - демонтаж/монтаж с КОМ	7000
ГАЗ 5-и ступ.	КПП - замена прокладок и манжет	5600
ГАЗ-53,3307	КПП - монтаж	3080
ГАЗ 4-х ступ.	КПП - ремонт	7280
ГАЗ 5-и ступ.	КПП - ремонт	9520
ГАЗ 5-и ступ.	КПП - ремонт (NEXT)	15120
КАМАЗ		
	КПП - 14 - ремонт капитальный при снятой КПП	9300
	КПП - 14,15 - демонтаж (самосвал)	6634
КамАЗ-43118	КПП - 14,15 - демонтаж (фургон, бортовой)	10462,5

КамАЗ-43118	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж	13020
	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (КС-55729)	38750
	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (самосвал)	14725
	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (тягач)	12601,5
	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (фургон, бортовой)	17050
КамАЗ-43118	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (фургон, бортовой)	17670
	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (цистерна, кран)	17050
КамАЗ-43118	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж (цистерна, кран, манипулятор)	25110
	КПП - 14,15 - монтаж (самосвал)	8091
	КПП - 14,15 - монтаж (тягач)	6928,5
КамАЗ-43118	КПП - 14,15 - монтаж (фургон, бортовой)	12787,5
	КПП - 14,15 - ремонт капитальный при снятой КПП (без делителя)	8990
	КПП - 14,15 - ремонт текущий при снятой КПП (без делителя)	8990
	КПП - 154 - ремонт текущий при снятой КПП (без делителя)	12400
	КПП - ZF16S - демонтаж (Бортовой/кран)	11508,75
	КПП - ZF16S - демонтаж (самосвал)	10819
	КПП - ZF16S - демонтаж/монтаж (Бортовой/кран)	25575
	КПП - ZF16S - демонтаж/монтаж (самосвал)	24025
	КПП - ZF16S - демонтаж/монтаж (Тягач)	20925
	КПП - ZF16S - монтаж (Бортовой/кран)	14066,25
	КПП - ZF16S - монтаж (самосвал)	13206
	КПП - ZF6S - демонтаж/монтаж (Бортовой)	13175
	КПП - ZF6S - демонтаж/монтаж (самосвал)	12400
	КПП - ZF6S - демонтаж/монтаж (Тягач)	10850
	КПП - ZF8S - демонтаж/монтаж (Бортовой)	20925
	КПП - ZF8S - демонтаж/монтаж (самосвал)	19375
	КПП - ZF8S - демонтаж/монтаж (Тягач)	15500
	КПП - ZF9S - демонтаж/монтаж (Бортовой/цистерна/фургон/установка)	22475
	КПП - ZF9S - демонтаж/монтаж (самосвал)	20925
	КПП - ZF9S - демонтаж/монтаж (Тягач)	17050
КамАЗ-4308	КПП - демонтаж	5580
	КПП - демонтаж на снятом силовом агрегате	2495,5
КамАЗ-4308	КПП - демонтаж/монтаж	12400
	КПП - демонтаж/монтаж на снятом силовом агрегате.	5533,5
КамАЗ-4308	КПП - монтаж	6820
	КПП - монтаж на снятом силовом агрегате.	3038
Нефаз		
	КПП - демонтаж ZF	5355

	КПП - демонтаж/монтаж ZF	11900
	КПП - монтаж ZF	6545
УРАЛ		
	КПП - 14,15 - демонтаж/монтаж	23250
	КПП - 201,202 - демонтаж/монтаж (Самосвал)	17000
	КПП - 201,202,239 - демонтаж/монтаж (Тягач)	24650
	КПП - 236 - демонтаж	4981
	КПП - 236 - демонтаж/монтаж	11050
	КПП - 236 - монтаж	4284
	КПП - 238, 239 - демонтаж/монтаж	12750
	КПП - 238, 239 - демонтаж/монтаж (кран)	11400