

| Ремонт подвески | | |
|------------------------|---|-------------|
| Модель | Наименование | Цена |
| ЗИЛ | | |
| Зил-5301 | Амортизатор - демонтаж | 542,5 |
| | Амортизатор - демонтаж/монтаж | 930 |
| | Амортизатор - замена | 930 |
| | Амортизатор - установка | 542,5 |
| | Болт рессоры - замена | 511,5 |
| | Буфер - замена | 2480 |
| | Втулка рычага стабилизатора - замена | 697,5 |
| | Втулка ушка рессоры - замена | 1782,5 |
| | Втулка ушка рессоры - замена (при снятой рессоре) | 1162,5 |
| | Втулка ушка рессоры верхняя - замена | 728,5 |
| | Втулка ушка рессоры нижняя - замена | 542,5 |
| | Втулки амортизатора - замена | 930 |
| | Втулки стабилизатора - замена | 4572,5 |
| | Клин ушка рессоры - замена | 1007,5 |
| | Клин ушка рессоры - протяжка | 310 |
| | Накладка рессоры - демонтаж/монтаж | 2278,5 |
| | Накладка рессоры - замена | 2278,5 |
| | Палец торсиона - замена | 728,5 |
| | Палец ушка рессоры - замена | 1317,5 |
| | Палец ушка рессоры - ремонт | 3332,5 |
| | Подушка стабилизатора - замена | 1286,5 |
| | Рессора дополнительная - демонтаж/монтаж | 3720 |
| | Рессора дополнительная - разборка/сборка | 775 |
| | Рессора дополнительная - установка | 1038,5 |
| | Рессора задняя - ремонт крепления | 2325 |
| | Рессора задняя - сварка подушки | 1550 |
| | Рессора передняя - демонтаж/монтаж | 3766,5 |
| | Рессора передняя - замена кронштейна | 3100 |
| | Рессора передняя - ремонт крепления | 2325 |
| | Скоба - установка. | 697,5 |
| | Скоба вала карданного - демонтаж/монтаж | 1038,5 |
| | Скоба вала карданного - замена | 1038,5 |
| | Скоба вала карданного - установка | 1162,5 |
| | Скоба стремянки рессоры - замена | 573,5 |
| | Скоба стремянки рессоры - ремонт | 2325 |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - демонтаж | 1271 |

| | | |
|----------------------|--|---------|
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - демонтаж/монтаж | 2836,5 |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - диагностика | 387,5 |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - протяжка | 666,5 |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - ремонт | 2836,5 |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - установка | 1550 |
| | Стабилизатор поперечной устойчивости - установка на штатное место | 961 |
| | Стремянка задней рессоры - демонтаж/монтаж | 883,5 |
| | Ушко рессоры - замена | 2247,5 |
| | Ушко рессоры - смазка | 155 |
| | Штанга стабилизатора - демонтаж/монтаж | 1286,5 |
| | Штанга стабилизатора - ремонт | 976,5 |
| | Щека рессоры - замена | 1007,5 |
| КАМАЗ | | |
| КамАЗ (вездеходы) | Амортизатор - демонтаж/монтаж | 1085 |
| КамАЗ (дорожные) | Амортизатор - демонтаж/монтаж | 620 |
| КамАЗ (дорожные) | Амортизатор - замена | 620 |
| КамАЗ | Балансирная подвеска в сборе с мостами - демонтаж/монтаж | 12787,5 |
| КамАЗ | Балансирная подвеска в сборе с мостами - протяжка | 5347,5 |
| КамАЗ | Балка передней оси - демонтаж/монтаж (при снятых ступицах и опорных дисках) | 7750 |
| КамАЗ | Балка передней оси - замена | 7750 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - демонтаж | 4262,5 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - демонтаж/монтаж | 6665 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - демонтаж/монтаж (бортовой/фургон/цистерна) | 7750 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - демонтаж/монтаж при снятой рессоре | 2945 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - протяжка | 620 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - ремонт | 2061,5 |
| КамАЗ | Башмак балансирный - установка | 4262,5 |
| КамАЗ | Болт ограничения поворота оси - замена | 1782,5 |
| КамАЗ | Брызговики (комплект) - покраска | 5580 |
| | Втулка поворотного кулака - замена (поворотный кулак снят) | 961 |
| КамАЗ-4308 | Втулка ушка задней рессоры - замена | 3100 |
| КамАЗ | Втулка ушка передней рессоры - замена | 3875 |

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| КамАЗ-4308 | Втулка ушка передней рессоры - замена | 3100 |
| КамАЗ-6522, 6560 | Втулка ушка передней рессоры - замена | 1705 |
| КамАЗ-4310- 18 | Втулка ушка передней рессоры - замена | 2325 |
| КамАЗ- 6520,5460,6460 | Втулка ушка передней рессоры - замена | 4185 |
| КамАЗ | Втулки амортизатора - замена | 1240 |
| | Втулки башмака балансира - замена на снятом | 465 |
| КамАЗ | Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - замена | 5115 |
| КамАЗ | Кольцо опорное башмака балансира - демонтаж/монтаж | 1860 |
| КамАЗ | Кольцо опорное башмака балансира - замена | 1860 |
| КамАЗ | Кольцо опорное башмака балансира - ремонт | 1503,5 |
| КамАЗ | Кольцо опорное башмака балансира - установка | 1007,5 |
| КамАЗ | Кольцо опорное манжеты ступицы - демонтаж/монтаж | 1860 |
| КамАЗ | Кольцо опорное манжеты ступицы - замена | 1860 |
| КамАЗ | Кольцо опорное манжеты ступицы - ремонт | 1503,5 |
| КамАЗ | Кольцо проставочное - замена | 3022,5 |
| КамАЗ | Кольцо уплотнительное - замена | 31 |
| КамАЗ | Кольцо уплотнительное - масляного фильтра замена | 728,5 |
| КамАЗ- 6520/6460 | Кронштейн амортизатора нижний правый/левый - демонтаж/монтаж | 4650 |
| КамАЗ-65115 | Кронштейн амортизатора нижний правый/левый - демонтаж/монтаж | 1860 |
| КамАЗ | Кронштейн балансира с осью - демонтаж/монтаж | 24025 |
| КамАЗ-6580 | Кронштейн верхний реактивных штанг - демонтаж/монтаж | 2325 |
| КамАЗ | Кронштейн картера моста/оси - замена | 4262,5 |
| КамАЗ | Кронштейн оси балансира - ремонт | 1550 |
| КамАЗ-65115 | Кронштейн передний передней рессоры - замена | 6820 |
| КамАЗ-65115 | Кронштейн передний передней рессоры левой - с/у | 6820 |
| КамАЗ | Кронштейн ушка рессоры - замена | 1162,5 |
| КамАЗ | Кронштейн штанги реактивной - демонт/монтаж на картере моста при снятой ступице | 5812,5 |
| КамАЗ | Кронштейн штанги реактивной - замена при снятой штанге | 1038,5 |
| КамАЗ | Кулак поворотный - ремонт снятого | 1550 |
| КамАЗ | Кулак поворотный левый - демонтаж/монтаж | 4030 |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| КамАЗ-4308 | Кулак поворотный левый - демонтаж/монтаж (ступица снята) | 1860 |
| КамАЗ | Кулак поворотный правый - демонтаж/монтаж | 3565 |
| КамАЗ-4308 | Кулак поворотный правый - демонтаж/монтаж (ступица снята) | 1395 |
| КамАЗ | Масло в башмаке балансирном - долив | 310 |
| КамАЗ | Масло в башмаке балансирном - замена | 310 |
| КамАЗ-4308 | Накладка стремянок задней рессоры - демонтаж/монтаж (со сварочными работами) | 8137,5 |
| КамАЗ-4308 | Накладка стремянок задней рессоры - замена (со сварочными работами) | 8137,5 |
| КамАЗ | Опора задней рессоры - замена | 3100 |
| КамАЗ-5460 | Опора пневмоподвески - демонтаж/монтаж | 13175 |
| КамАЗ | Ось балансира - демонтаж | 11935 |
| КамАЗ | Ось балансира - замена при снятой балансирной подвеске | 12942,5 |
| КамАЗ | Ось балансира - монтаж | 14678,5 |
| КамАЗ | Ось балансиров - демонтаж/монтаж | 26613,5 |
| КамАЗ | Ось балансиров - демонтаж/монтаж | 21963,5 |
| КамАЗ | Ось балансиров - замена | 26613,5 |
| КамАЗ | Ось балансиров - протяжка | 1550 |
| Камаз | Палец ушка рессоры - замена | 1705 |
| КамАЗ-4308, 5460 | Пневмобаллон - демонтаж/монтаж | 2108 |
| КамАЗ-4308, 5460 | Пневмобаллон - разборка/сборка | 1550 |
| КамАЗ-5308 | Полурессора - демонтаж/монтаж | 4882,5 |
| Камаз | Поперечина №1 рамы - демонтаж/монтаж | 24552 |
| Камаз | Поперечина №2 рамы - демонтаж/монтаж | 4650 |
| КамАЗ | Поперечина седельного устройства - замена | 1085 |
| КамАЗ | Протяжка поворотного рычага | 1038,5 |
| КамАЗ | Рама - замена | 153016 |
| КамАЗ-4308 | Рессора дополнительная - демонтаж/монтаж | 2790 |
| КамАЗ-4308 | Рессора задняя - демонтаж/монтаж | 3100 |
| КамАЗ | Рессора задняя - демонтаж/монтаж 2/х осный | 5425 |
| КамАЗ | Рессора задняя - демонтаж/монтаж 3-х осный | 5487 |
| КамАЗ | Рессора задняя - демонтаж/монтаж 3-х осный (фургон/бортовой/цистерна) | 6665 |
| КамАЗ | Рессора передняя - демонтаж/монтаж | 3596 |
| КамАЗ-4308, 4310 | Рессора передняя - демонтаж/монтаж | 2790 |
| КамАЗ-6522, 6560 | Рессора передняя - демонтаж/монтаж | 4650 |
| КамАЗ-5460, 6460 | Рессора передняя - демонтаж/монтаж | 3875 |
| КамАЗ-63501 | Рессора передняя - демонтаж/монтаж (второй мост) | 3410 |

| | | |
|------------------|---|--------|
| КамАЗ-63501 | Рессора передняя - демонтаж/монтаж (передний мост) | 3100 |
| КамАЗ | Рессора передняя - замена | 4650 |
| КамАЗ | Рычаг реактивной штанги верхний - демонтаж/монтаж | 2945 |
| КамАЗ | Стабилизатор поп.устойчивости задний с рычагами в сборе - демонтаж/монтаж | 4417,5 |
| КамАЗ | Стабилизатор поп.устойчивости передний с рычагами в сборе - демонтаж/монтаж | 4882,5 |
| | Стойка стабилизатора - замена. | 1085 |
| КамАЗ | Стремянка задней рессоры - демонтаж/монтаж | 1085 |
| КамАЗ | Стремянка передней рессоры - демонтаж/монтаж | 620 |
| КамАЗ | Стяжка оси балансиров - демонтаж | 6587,5 |
| КамАЗ | Стяжка оси балансиров - замена | 13175 |
| КамАЗ | Стяжка оси балансиров - замена (при снятом кронштейне, штангах, балансире). | 1472,5 |
| КамАЗ | Ушко башмака балансирного - ремонт | 728,5 |
| КамАЗ | Ушко рессоры - демонтаж | 1007,5 |
| КамАЗ | Ушко рессоры - демонтаж/монтаж | 2247,5 |
| КамАЗ | Ушко рессоры - замена | 2247,5 |
| КамАЗ | Шайба пружинная - замена | 542,5 |
| КамАЗ-4310, 6511 | Штанга реактивная (верхняя) - демонтаж/монтаж | 2945 |
| КамАЗ-6520, 6522 | Штанга реактивная (верхняя) - демонтаж/монтаж | 1550 |
| КамАЗ-4310, 6511 | Штанга реактивная (нижняя) - демонтаж/монтаж | 1705 |
| КамАЗ-6520, 6522 | Штанга реактивная (нижняя) - демонтаж/монтаж | 1240 |
| КамАЗ | Штанга реактивная опоры кабины - замена | 2557,5 |
| КамАЗ | Штанга реактивная опоры кабины - ремонт | 4107,5 |
| УРАЛ | | |
| | Замена двух кронштейнов при снятой оси балансира | 8184 |
| | Замена заклепок кронштейна балансира на болты с рассверливанием (10 штук) | 2508 |
| | Замена колпака балансира | 144 |
| | Замена кронштейна при снятой оси балансира | 4092 |
| | Замена кронштейнов оси балансира со снятием и установкой | 17364 |
| | Замена левого кронштейна оси балансира с частичным освобождением оси | 5904 |
| | Замена оси балансира в сборе | 4512 |
| | Замена оси балансира с переборкой | 12336 |

| | | |
|--|---|------|
| | Замена двух кронштейнов при снятой оси балансира | 8184 |
| | Замена заклепок кронштейна балансира на болты с рассверливанием (10 штук) | 2508 |
| | Замена правого кронштейна оси балансира с частичным освобождением оси | 7236 |
| | Башмак балансира - демонтаж/монтаж | 6231 |
| | Замена амортизатора | 876 |
| | Замена балансира в сборе | 2424 |
| | Замена болта ушка передней рессоры | 264 |
| | Замена верхней реактивной штанги | 984 |
| | Замена втулки амортизатора | 516 |
| | Замена задней рессоры | 1800 |
| | Замена заклепок переднего кронштейна передней рессоры | 2508 |
| | Замена кронштейна реактивной штанги | 756 |
| | Замена листов рессоры передней (со снятием рессоры) | 2640 |
| | Замена манжеты балансира | 144 |
| | Замена нижней реактивной штанги | 600 |
| | Замена пальца | 372 |
| | Замена пальца и втулки передней рессоры | 984 |
| | Замена пальца реактивной штанги | 240 |
| | Замена передней рессоры | 1596 |
| | Замена стремянки передней рессоры | 936 |
| | Замена стремянки ушка рессоры | 216 |
| | Замена уплотнительного кольца | 120 |
| | Замена ушка передней рессоры | 720 |
| | Замена шарниров реактивной штанги | 240 |
| | Перепрессовка втулок балансира | 360 |
| | Разобрать собрать верхнюю реактивную штангу | 1836 |
| | Разобрать собрать нижнюю реактивную штангу | 1728 |
| | Рессора задняя - демонтаж/монтаж | 1800 |
| | Рессора задняя - демонтаж/монтаж | 6375 |
| | Рессора передняя - демонтаж/монтаж | 4794 |
| | Сварка кронштейна амортизатора | 372 |
| | Снятие и установка верхней реактивной штанги | 984 |
| | Снятие и установка нижней реактивной штанги | 600 |
| | Штанга реактивная (верхняя) - демонтаж/монтаж | 2380 |

| | | |
|--|---|------|
| | Штанга реактивная (нижняя) - демонтаж/монтаж | 1190 |
|--|---|------|