

Ремонт рулевого управления		
Модель	Наименование	Цена
ЗИЛ		
	Бачок ГУР - демонтаж/монтаж	620
	Бачок ГУР - замена	620
	Бачок ГУР - замена прокладки	620
	Болт гидроусилителя руля - демонтаж/монтаж	418,5
	Болт гидроусилителя руля - замена	418,5
	Вал карданный рулевого управления - демонтаж/монтаж	1007,5
	Держатель площадки топл бака (2.шт) - демонтаж/монтаж	310
	Колонка рулевая - ремонт запорного устройства	1162,5
	Кронштейн гидроусилителя руля - демонтаж/монтаж	1085
	Кронштейн гидроусилителя руля - замена	1085
	Масло ГУР - слив до уровня	232,5
	Масло ГУР - слив/залив (с прокачкой системы)	992
	Механизм регулировки рулевой колонки - замена	2061,5
	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж	3332,5
	Механизм рулевого управления - замена	4900
	Механизм рулевого управления - установка	891,25
	Насос ГУР - демонтаж	1418,25
	Насос ГУР - демонтаж/монтаж	1472,5
	Насос ГУР - установка	1503,5
	Прокладка гидроусилителя руля - замена	1860
	Рулевая тяга поперечная - замена	1813,5
	Рулевая тяга поперечная - изготовление	1550
	Рулевая тяга поперечная - установка	1813,5
	Рулевая тяга продольная - замена	1813,5
	Рулевое управление - протяжка	775
	Рулевое управление - ремонт	775
	Рычаг поворотного кулака - демонтаж/монтаж	1472,5
	Рычаг поворотного кулака - протяжка	387,5
	Рычаг рулевой - замена	1813,5
	Рычаг рулевой - ремонт	3363,5
	Сальник компрессора - замена	1240
	Сошка - замена крепления	511,5
	Сошка - замена при снятой передней облицовке	511,5
	Тяга рулевая - демонтаж	914,5

	Тяга рулевая - демонтаж/монтаж	1472,5
	Тяга рулевая - установка	1441,5
	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1400
	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1400
	Устройство электропитания топливного бака-замена	310
Hyundai		
Hyundai HD-120	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж	3520
Hyundai HD-120	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1920
Hyundai HD-120	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1120
Hyundai HD-62-78	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж	2960
Hyundai HD-62-78	Механизм рулевого управления - разборка/сборка	1056
Hyundai HD-62-78	Насос ГУР - замена	2720
Hyundai HD-62-78	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1360
Hyundai HD-62-78	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1200
ГАЗ, КАВЗ		
ГАЗ-53,3307,3309	Вал карданный рулевого управления - демонтаж/монтаж	1050
ГАЗ-3309	Клапан управления гидроусилителя руля - замена	1120
ГАЗ-3309	Коробка клапанная насоса ГУР - замена	1330
ГАЗ-3309	Кронштейн насоса ГУР - снятие и установка	3010
ГАЗ-3307	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж	3010
ГАЗ	Насос ГУР - демонтаж/монтаж	1540
ГАЗ-3309	Подушки силового цилиндра ГУР - замена	560
ГАЗ-3307	Подшипник рулевой - демонтаж/монтаж	1610
ГАЗ-3309	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1750
ГАЗ-3307	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1400
ГАЗ-3307	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1050
ГАЗ-3309	Тяга рулевая продольная с мех.ГУРа - демонтаж/монтаж	1750
ГАЗ-3309	Тяга рулевая продольная с мех.ГУРа - регулировка	2730
ГАЗ-3309	Цилиндр силовой рулевого управления - демонтаж/монтаж	1750
КАМАЗ		
	Вал карданный рулевого управления - демонтаж/монтаж	1860

	Вал карданный рулевого управления - замена.	1860
	Вал карданный рулевого управления - монтаж	1023
КамАЗ (Е4-5)	Вал рулевой колонки - демонтаж/монтаж	6975
	Заменить трубку высокого давления гидроусилителя рулевого управления в сборе	775
	Клапан регулировки положения руля - демонтаж/монтаж	1937,5
КамАЗ Е0,2	Колонка рулевая - демонтаж/монтаж	3255
КамАЗ Е4,5	Колонка рулевая - демонтаж/монтаж	6510
	Колонка рулевая - монтаж	1798
КамАЗ Е4,5	Колонка рулевая в сборе - демонтаж/монтаж	4185
КамАЗ-4308	Кронштейн гидроусилителя руля - протяжка	2635
	Механизм рулевого управления - демонтаж	1767
	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж	3937
КамАЗ36520	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж (RBL)	4650
КамАЗ-65228,6540	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж (ZF)	6200
КамАЗ-65201	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж (ZF)	10075
	Механизм рулевого управления - монтаж	2170
	Насос ГУР - демонтаж/монтаж	1782,5
	Насос ГУР - демонтаж/монтаж	1550
	Насос ГУР - замена	1534,5
	Опора шаровая- демонтаж/монтаж	6525,5
	Пневмозамок рулевой колонки - демонтаж/монтаж.	1860
	Пневмозамок рулевой колонки - ремонт.	2790
	Трубка ГУР высокого давления - демонтаж/монтаж	775
	Трубка ГУР низкого давления - демонтаж/монтаж	775
	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1860
	Тяга рулевая поперечная - замена	1860
	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1085
	Тяга рулевая продольная - замена.	1085
	Тяга рулевая промежуточная - демонтаж/монтаж	930
	Уплотнитель вала карданного рулевого управления - замена.	775
Камаз-63501	Цилиндр силовой рулевого управления - демонтаж/монтаж	1085
	Шланг высокого давления ГУР - замена	620
	Шланг низкого давления ГУР - замена	620

Нефаз

	Вал карданный рулевого управления - демонтаж/монтаж	1445
	Механизм рулевого управления - демонтаж/монтаж (ZF)	6800
	Насос ГУР - демонтаж/монтаж (PPT)	3944
	Насос ГУР - демонтаж/монтаж (ZF)	2890
	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	2040
	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1020
УРАЛ		
	Замена втулки шлицевой с шарниром вала рулевого управления	540
	Замена гидроусилителя	1320
	Замена защитной муфты	120
	Замена защитной муфты со снятием наконечника штока	468
	Замена крестовины вала	156
	Замена манжеты вала сошки рулевого механизма (при снятой сошке)	300
	Замена манжеты вала управления рулевого механизма	576
	Замена наконечника штока	600
	Замена насоса гидроусилителя	756
	Замена продольных рулевых тяг первого и второго переднего мостов	1680
	Замена ремня насоса рулевого управления	340
	Замена рулевого колеса	300
	Замена рулевого механизма	3828
	Замена смазки в гидросистеме рулевого управления.	120
	Замена сошки рулевого механизма	456
	Замена трубки высокого или низкого давления	420
	Замена шарнира вала рулевого управления	708
	Замена шланга высокого давления	528
	Замена шланга низкого давления	480
	Замена штока, уплотнительных колец	756
	Заменить наконечник тяги	264
	Заменить наконечник тяги рулевой трапеции, отрегулировать сходжение колес	516
	Заменить тягу рулевой трапеции, отрегулировать сходжение колес	1440
	Заменить тягу сошки рулевого механизма	480
	Заменить шаровый палец, вкладыши, пружину шарнира рулевой тяги (при снятой тяги)	264

	Подтянуть резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива	516
	Проверить уровень масла в катере рулевого управления	36
	Проверка натяжения приводного ремня насоса рулевого управления	144
	Проверка схождения передних колес	300
	Снять и установить гидроусилитель рулевого управления	3298
	Снять и установить тягу рулевой трапеции, отрегулировать схождение колес	1440
	Снять и установить тягу сошки рулевого механизма	480
	Текущий ремонт насоса гидроусилителя руля	1360
	Тяга рулевая поперечная - демонтаж/монтаж	1700
	Тяга рулевая продольная - демонтаж/монтаж	1190
	Цилиндр силовой рулевого управления - демонтаж/монтаж	2210